

Hecon Kompaktwärmehähler Q Heat 5

Die Hecon Kompaktwärmehähler Q Heat 5 gibt es in verschiedenen Varianten. Neben der Ausführung für vorhandene Koaxial-Unterteile (Q Heat 5 - Koax) stehen noch zwei Verschraubungsausführungen mit elektronischer Abtastung (Q Heat 5 - V) oder Ultraschall (Q Heat 5 - US) zur Verfügung.

Das Display des Wärmehählers ist normalerweise ausgeschaltet und wird erst nach einem Tastendruck aktiviert. Sie können dazu eine der beiden Tasten kurz drücken, um die Schnellablesung aufzurufen. Alle Wärmehähler der Baureihe Q Heat 5 haben eine identische Anzeigeebene.

Q Heat 5 - Koax



Die Anzeige zur Schnellablesung startet mit dem aktuellen Verbrauchswert.

Nach 10 Wiederholungen wechselt das Display automatisch zurück in den Sleep Modus.

Sie können jederzeit in das Ebenen-Bedienschema wechseln. Drücken Sie dazu die Taste < H > oder < V > länger als 3 Sekunden.

Fehlermeldungen werden mit der Fehlernummer und dem Fehlerdatum 5 Sekunden lang vor der Anzeige „Aktueller Wert“ angezeigt.

Q Heat 5 - V / US



Die Anzeige zur Schnellablesung startet mit dem aktuellen Verbrauchswert.

Nach 10 Wiederholungen wechselt das Display automatisch zurück in den Sleep Modus.

Sie können jederzeit in das Ebenen-Bedienschema wechseln. Drücken Sie dazu die Taste < H > oder < V > länger als 3 Sekunden.

Fehlermeldungen werden mit der Fehlernummer und dem Fehlerdatum 5 Sekunden lang vor der Anzeige „Aktueller Wert“ angezeigt.

Geräteablesung

Bei Wärmehählern wird immer der **aktuelle Verbrauchswert in kWh** am Ablesetag zur Heizkostenabrechnung herangezogen. Bei Bedarf kann auch der Stichtagswert am programmierten Stichtag (z.B. 31.12.) ausgelesen werden. Dieser Wert kann auch noch ein Jahr lang abgelesen werden.

Bei einer Zwischenablesung z.B. wegen Nutzerwechsel wird der **aktuelle Verbrauchswert in kWh** zum gewünschten Nutzerwechsel abgelesen.